

Anlage 5  
(zu Nummer 5.3.1)

<b>Temperaturtabelle</b>					
für den Betrieb von Warmwasserheizungen					
Außentemperatur [°C]	Vorlauftemperatur bei Auslegung [°C] <sup>2)</sup>	Einstellung am Kesselthermostat [°C]	Außentemperatur [°C]	Vorlauftemperatur bei Auslegung [°C] <sup>2)</sup>	Einstellung am Kesselthermostat [°C]
	<b>70 / 50</b>			<b>90 / 70</b>	
12	36	1)	12	38	1)
11	37		11	40	
10	38	35 – 40	10	42	50 – 60
9	39		9	44	
8	40		8	46	
7	41		7	47	
6	42	40 – 50	6	49	55 – 60
5	43		5	50	
4	44		4	52	
3	45		3	54	
2	46		2	55	
1	47		1	57	
0	48	50 – 55	0	58	60 – 65
-1	49		-1	60	
-2	50		-2	61	
-3	51		-3	63	
-4	52	55 – 60	-4	64	65 – 70
-5	53		-5	66	
-6	54		-6	67	
-7	55		-7	69	
-8	56		-8	70	
-9	57		-9	72	
-10	58	60 – 65	-10	73	75 – 80
-11	60		-11	74	
-12	62		-12	76	
-13	63		-13	77	
-14	64	65 – 70	-14	79	80 – 85
-15	65		-15	80	
-16	66		-16	81	
-17	67		-17	83	
-18	68		-18	84	
-19	69		-19	85	
-20	70	70	-20	87	85 – 90

**Gemäß DVGW Arbeitsblatt W 551 muss das Wasser den Speicher mit mehr als 60° C verlassen und bei einer Zirkulation darf der Wassereintritt in den Speicher nicht unter 55°C liegen!**

1) Hinweise über Mindesttemperaturen der Kesselhersteller / Anlagenhersteller sind zu beachten (Bedienungsanleitung!)

2) Einstellung der Kesseltemperatur von Hand bei automatisch gleitenden Kesseln (Heizkurve) nicht erforderlich